

**Deutsche Reichsbahn
Rbd Erfurt**

Gültig vom 27.09.1964 - 29.05.1965

Buchfahrplan

P1

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecke

KBS 204k
Klein Endingen - Quenstedt

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

T3601 (34,1) Quenstedt – Klein Endingen

Lok VT135

Last 2 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindig- keitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapez- tafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug ----- wird überholt durch Zug	Zug- lauf- mel- dung durch
km	km/h							
27,1		Quenstedt			3 30			
20,8		Schönberg		3 43	45			
14,7		Allzunah		57	59			
10,5	40	Bollstedt		4 07	4 09			
6,3		Arnsdorf		17	22			Zf
6,3		Klein Endingen		4 35				öBb

QST einstellen VB140

KEN umfahren VB140

T3600 (34,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok VT135

Last 2 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
0,0		Klein Endingen			4 52			öBb
6,3		Arnsdorf		5 05	5 07			
10,5		Bollstedt	1251	15	30	1251		Zf
14,7	40	Allzunah		38	40			
20,8		Schönberg		52	54			
20,8		Quenstedt		6 07				

KEN einstellen VB140

QST umfahren VB140

T3603 (34,1) Quenstedt – Klein Endingen

Lok VT135

Last 2 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
27,1		Quenstedt			6 21			
20,8		Schönberg		6 34	36			
14,7		Allzunah		48	50			
10,5	40	Bollstedt		58	7 00			
6,3		Arnsdorf	9768	7 08	18	9768		Zf
6,3		Klein Endingen		7 31				öBb

QST einstellen VB140

KEN ausstellen VB140

(61. 2a oder 1a)

T3602 (34,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok VT135

Last 0 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
0,0		Klein Endingen			8 34			öBb
6,3		Arnsdorf		8 47	49			
10,5		Bollstedt	1253	57	9 12	1253		Zf
14,7	40	Allzunah		9 20	22			
20,8		Schönberg		34	36			
20,8		Quenstedt	□ 3602	9 49			9768	

*QST VT in Schuppen stellen***PmG1257 (32,1) Quenstedt – Klein Endingen**

Lok V36 / 91.64

Last 16 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
27,1		Quenstedt			11 08			
20,8		Schönberg	9772	11 21	36	9772		Zf
14,7		Allzunah		48	51			
10,5	40	Bollstedt		59	12 04			Zf
6,3		Arnsdorf		12 12	15			
6,3		Klein Endingen		12 28				öBb

QST einstellen Personenwagen13
einstellen Packwagen14
einstellen Ausgang QST (alle Orte) 4 Wagen

KEN umfahren Personenwagen13
umfahren Packwagen14
ausstellen Ausgang QST (alle Orte) 4 Wagen

GmP9774 (72,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok V36 / 91.64

Last 20 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
0,0		Klein Endingen			12 50			öBb
6,3		Arnsdorf	□ 9774	13 07	13 27	3605		Zf
10,5		Bollstedt		38	48			
14,7	30	Allzunah		59	14 09			Zf
20,8		Schönberg		14 25	35			Zf
20,8		Quenstedt	3604	14 52			3604	

KEN einstellen Packwagen14
einstellen Personenwagen13
einstellen Eingang alle Orte 5 Wagen

Alle Orte ausstellen Eingang alle Orte 5 Wagen
einstellen Ausgang alle Orte 5 Wagen

QST umfahren Packwagen14
ausstellen Personenwagen13 (61.4)
ausstellen Ausgang alle Orte 5 Wagen

N9771 (70,1) Quenstedt – Klein Endingen

Lok V36 / 91.64

Last 26 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
27,1		Quenstedt			16 18			
20,8		Schönberg		16 35	40			Zf
14,7		Allzunah			56			
10,5	30	Bollstedt		17 07	17 12			Zf
6,3		Arnsdorf	□ 9771	23	28	3606		Zf
6,3		Klein Endingen		17 45				öBb

QST einstellen Packwagen14
einstellen Ausgang QST (alle Orte) 8 Wagen

KEN umfahren Packwagen14
ausstellen Ausgang QST (alle Orte) 8 Wagen

P1258 (30,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok V36 / 91.64

Last 8 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindig- keitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapez- tafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zug- lauf- mel- dung durch
km	km/h							
0,0		Klein Endingen			18 20			öBb
6,3		Arnsdorf		18 33	36			
10,5		Bollstedt		44	47			
14,7	40	Allzunah	1261	55	19 10	1261		Zf
20,8		Schönberg		19 22	25			
20,8		Quenstedt	△ 1258	19 38		3609		

KEN
einstellen Packwagen14
einstellen Personenwagen12
einstellen Personenwagen11

QST
ausstellen Packwagen14
ausstellen Personenwagen12
ausstellen Personenwagen11

} Gl. 4, Reihung: 11, 12, 13, 14 → ← KEN